

DIY ETAGÈRE À ÉPICES

Optimiser et organiser une cuisine avec une étagère à épices : une solution à la fois esthétique et ingénieuse grâce à Dremel. Pimenter ses plats n'aura jamais été autant à portée de mains !

ÉTAPE 1

Mesurer la longueur souhaitée pour le porte-épices, en fonction du nombre de pots à épices à y inclure. Tracer une ligne de découpe sur la planche. Fixer la planche à l'établi et la découper avec la Scie compacte Dremel équipée du disque multi-usage en carbure DSM500.

CONSEIL :

Pour dévisser facilement les pots, laisser un espace de la taille d'un doigt environ entre chaque.



ÉTAPE 2

Couper la bordure décorative de la même longueur que l'étagère qui lui servira de support une fois fixée au mur.

Mesurer la bordure et tracer une ligne pour la découper avec la même technique que pour l'étape 1.



ÉTAPE 3

Poser la bordure découpée à l'envers sur l'établi pour assembler la bordure et l'étagère.

Disposer l'étagère sur la bordure, retournée elle aussi. Ajuster les extrémités des pièces de bois de manière à ce qu'elles soient alignées.

Avec l'outil multi-usage Dremel 3000 en vitesse rapide et un foret de perçage de 3.2 mm (150), faire 3 à 5 trous de pré-perçage à travers les deux pièces de bois puis les visser ensemble à l'aide d'un tournevis.

CONSEIL : Utiliser un tournevis au lieu d'une perceuse-visseuse pour éviter de fendre le bois.

Couvrir l'établi avant de percer les planches afin de ne pas l'abîmer.



ÉTAPE 4



Si besoin de peindre l'étagère, le faire à ce stade du projet.

ÉTAPE 5

Une fois l'étagère sèche, commencer à fixer les pots à épices au-dessous.

Utiliser les couvercles des pots pour espacer correctement les récipients sous l'étagère. Ne pas oublier de laisser un espace d'environ un doigt entre chaque pot.



ÉTAPE 6



Disposer les couvercles sur la planche et faire un trou de pré-perçage à travers les couvercles déjà perforés et la planche de l'étagère avec le Dremel 3000 réglé sur la vitesse rapide et le foret de perçage 3,2 mm (150) pour percer les trous.

Fixer ensuite les couvercles en les vissant à l'aide d'un tournevis dans les trous pré-perçés.

ÉTAPE 7



Fixer l'étagère au mur en y vissant la bordure décorative.

ÉTAPE 8



Une fois l'étagère fixée, remplir les récipients d'épices et les visser à leur couvercle.

IDÉE BONUS

Avant de les remplir d'épices, graver les pots en utilisant l'outil multi-usage Dremel 3000 :

- Marquer à la main le mot désiré au marqueur permanent. Passer sur la ligne tracée avec la meule à rectifier en carbure de sicilium 4,8 mm (84922) fournie avec le Dremel 3000.
- Régler l'outil sur la vitesse rapide et repasser sur les lignes déjà tracées.

Conseil : S'il reste des traces de marqueur, utiliser un produit à l'acétone pour les faire disparaître, comme du dissolvant.



Scie compacte Dremel DSM20



Disque multi-usage
en carbure DSM500
(fourni avec la machine)



Outil multi-usage Dremel 3000



Foret de perçage 3,2mm (150)



Meule à rectifier en carbure
de sicilium 4,8mm
(fournie avec la machine)



AUTRE MATÉRIEL

1 planche en peuplier de 8 cm de largeur
Une bordure décorative
De la peinture pour meubles
Un tournevis
Des petites vis



Par sécurité, toujours porter des lunettes de protection en utilisant les outils électriques.